



4790830 **Blanche**



4790831 **Noire**




4790832 **Rouge**



4790833 **Verte**

Meilleure position pour la copie



CODE FIXE PROCÉDURE POUR LA COPIE

1. Faire une pression sur la touche 1 de la télécommande WHY EVO et dans le même temps faites pression sur la touche 2 pour 4 fois.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la WHY EVO clignote tous les 2 secondes.
3. Positionner la télécommande originale dos à dos avec la WHY EVO, à 4-5cm environ de distance (comme montré dans l'image).
4. Pressez et tout en maintenant enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à quand la diode clignote plus vite, à confirmation du correct enregistrement du code.
5. Dans le moment où la diode clignote, pressez la touche de la WHY EVO où vous voulez enregistrer le code déjà copié, jusqu'à quand la diode s'éteint.
6. La procédure de copie est terminée. Vérifiez sur l'automatisation le fonctionnement correct de la nouvelle télécommande WHY EVO.

Remarque :

- Si le voyant clignote 3 fois seulement, le code n'est pas enregistré. Veuillez recommencer de l'étape 1.
- La mémoire de la télécommande WHY est totalement réinscriptible.
- Pour effectuer la copie de la deuxième touche, veuillez recommencer l'étape 1.